



Idéales pour les milieux industriels, les balances de comptoir et au sol AGB et ABF sont équipées d'un indicateur en acier inoxydable et d'une construction solide, et sont disponibles en trois tailles de plates-formes et une large sélection de capacités. Accomplissez les tâches de pesage et de comptage rapidement, car les résultats sont aisément visibles sur l'écran rétroéclairé LCD, qui offre des chiffres hauts de 1.5in / 40mm. AGB et AGF facilitent le contrôle de poids avec un grand écran rétroéclairé qui change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites réglées. Pour une efficacité maximale, un clavier tactile offre un fonctionnement fluide. Avec une batterie rechargeable interne, l'AGB/AGF peut être utilisée dans des locations où l'alimentation n'est pas disponible. Transmettez rapidement les résultats aux ordinateurs ou aux imprimantes avec l'interface RS-232. Les balances offrent le calibrage externe, donc les vérifications et les ajustements peuvent être effectués avec des masses. L'homologation de type CE signifie que AGB et AGF conviennent aux opérations légales pour le commerce.

L'écran LCD rétroéclairé avec des grands chiffres facilite la lecture des résultats, ce qui accélère les tâches de pesage



Caractéristiques

- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Homologuée de Type CE
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien de la valeur de crête
- Pesage d'animaux / dynamique
- Net/total

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	AGB 8	AGB 16	AGB 35	AGB 70	AGF 150	AGF 300	AGF 600	AGB 6M	AGB 15M	AGB 30M	AGB 60M	AGF 60M	AGF 150M	AGF 300M	
Capacité	8kg	16kg	35kg	70kg	150kg	300kg	600kg	6kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	300kg	
Précision	0.1g	0.2g	0.5g	1g	5g	10g	20g	2g	5g	10g	20g	20g	50g	100g	
Reproductibilité (S.D)	0.1g	0.2g	0.5g	1g	5g	10g	20g	2g	5g	10g	20g	20g	50g	100g	
Linéarité (+/-)	0.2g	0.4g	1g	2g	10g	20g	40g	4g	10g	20g	40g	40g	100g	200g	
Taille du plateau	300x400mm				400x500mm		600x800mm	300x400mm				400x500mm	600x800mm		
Unités de pesage	g, kg, N, lb, lb:oz, unité personnalisable							g, kg							
Temps de stabilisation (sec)	2														
Interface	RS-232														
Calibrage	Calibrage externe														
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm de haut														
Alimentation	Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable														
Température d'utilisation	-10° à 40°C														
Boîtier	Indicateur inox avec base en aluminium														
Dim. totale	520x300x665mm (lpxh)				625x400x855mm (lpxh)		661x1286x-210mm (lpxh)	935x600x880mm (lpxh)				625x400x-855mm (lpxh)		935x600x-880mm (lpxh)	
Poids net	14kg				18kg		35kg	14kg				18kg		35kg	
Homologation	Non disponible							Homologuée de Type CE							

Accessoires

Numéro d'article

Description

1120011156	Imprimante Thermique ATP
700400103.....	Câble RS-232
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
1100011297	Boîtier relais pour AE402
600002028.....	Programme d'acquisition de données Adam DU
700660290	Certificat de Calibrage
3004013214	Colonne lumineuse et kit relais
1120014641	Imprimante à impact AIP

Accessoires Principaux



Imprimante Thermique ATP

L'usage facile et la mise en route rapide se combinent pour une imprimante thermique polyvalente. Un bouton ON/OFF et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



Boîtier Relais

Le boîtier relais est relié de manière filaire à la balance et contribue à transmettre des signaux à d'autres appareils.

Fourni par