



L'ATP2 est une imprimante thermique à rouleau d'usage général, idéale pour la plupart des balances. Conçue pour être efficace et compacte, l'imprimante occupe un espace minimal sur un comptoir ou une table. Son fonctionnement est simple, avec un interrupteur marche/arrêt, un bouton d'alimentation en papier et deux indicateurs LED. Idéale pour les applications d'impression, l'ATP2 est capable d'exécuter une variété d'autres commandes, telles que le réglage des tabulations, de l'espacement et du retour chariot. Les utilisateurs peuvent spécifier la position absolue, sélectionner ou désactiver la double largeur et désigner l'avance de la ligne. L'imprimante est pré-réglée pour fonctionner avec l'interface RS-232 par défaut des balances Adam, mais elle s'adapte facilement à d'autres équipements.

Imprime les résultats rapidement et facilement



Caractéristiques

- Impression thermique directe par ligne
- Dimensions: 197 x 120 x 102mm (lxhxh)
- Taille d'impression 24 x 24 points
- Taille des colonnes 384 points par ligne
- 57.5 ± 0.5mm largeur du papier
- Densité d'impression : 8 points/mm, 348 points/rangée
- Vitesse d'impression d'environ 50 mm par seconde

Accessoires

Numéro d'article	Description
3126011263	Papier pour imprimante thermique ATP2
3126011281	Papier pour imprimante thermique ATP2 (paquet de 10)

Accessoires Principaux



Papier pour imprimante thermique ATP2

Imprimez vos résultats et vos relevés avec l'ATP2 au lieu de les noter. Ceci est un papier de remplacement pour l'imprimante thermique ATP2. Il s'agit d'un rouleau de papier pour imprimante.



Papier pour imprimante thermique ATP2 (paquet de 10)

Imprimez vos résultats et vos relevés avec l'ATP2 au lieu de les noter. Ceci est un papier de remplacement pour l'imprimante thermique ATP2. Il s'agit de 10 rouleaux de papier pour imprimante.

Applications

- Impression
- Enregistrement des données

À Propos d'ADAM:

Depuis 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Fourni par: