



**3 ans**  
Garantie

Robustes et durables, les balances à écran tactile avec impression d'étiquettes BTT sont idéales pour les entrepôts de fabrication, d'expédition et de réception, d'emballage et de distribution. Le BTT est équipé d'une imprimante intégrée qui peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues. Un logiciel est inclus pour la conception d'étiquettes personnalisées et le formatage sur ordinateur. Les balances BTT se composent d'un indicateur robuste en plastique ABS, d'une base en acier doux et d'une plate-forme en acier inoxydable facile à nettoyer. L'indicateur peut être placé sur un banc ou fixé au pilier fourni. Les balances BTT offrent deux tailles de plate-forme pour accueillir des objets de petite ou de grande taille. Les interfaces RS-232, USB et, en option, Wi-Fi, RJ45 et Bluetooth permettent une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes.

*Le choix intelligent avec écran tactile, connectivité et impression d'étiquettes intégrée*



## Caractéristiques

- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues.
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- La mémoire accumule le total des résultats
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- 1:600,000 Résolution du comptage interne
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Langue sélectionnable pour l'impression
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement

## Applications

- Pesage
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Accumulation de poids
- Impression d'étiquettes / codes-barres
- Comptage de pièces
- Moyenne
- Pesage total net

### À Propos d'Adam:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

## Détails du Produit

Modèle	BTT 8	BTT 16	BTT 32	BTT 60	BTT 75	BTT 150	BTT 300
Capacité	8kg	16kg	32kg	60kg	75lb	150kg	300kg
Précision	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
Reproductibilité (S.D)	0.2g	1g	2g	4g	5g	0.01kg	0.02kg
Linéarité (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	0.02kg	0.04kg
Taille du Plateau	400 x 300mm				500 x 400mm		
Unités de Pesage	g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, l.T, T						
Temps de Stabilisation (sec.)	RS-232, USB, Ethernet RJ45, Wi-Fi						
Calibrage	Externe						
Temps de stabilisation (sec)	2						
Affichage	Écran Tactile 8" / 200mm						
Alimentation	Adaptateur 12VDC 3A, Batterie Interne Rechargeable						
Température d'Utilisation	0° à 40°C						
Boîtier	Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux et plaque en acier inoxydable						
Dimensions Totale (LxPxH)	300 x 520 x 680mm				400 x 620 x 860mm		
Poids net	8.5kg				13.5kg		

## Accessoires

### Numéro d'article....Description

- 400005615.....Étiquettes — 800 par rouleau  
 3014011014.....Câble RS-232 9M-9F  
 3074010507.....Adaptateur RS-232 vers USB  
 600002028.....Programme de Collecte de Données AdamDU  
 700660290.....Certificat d'Étalonnage  
 700660288.....Certificat d'Étalonnage (BTT 300)

## Accessoires Principaux



### Étiquettes

Un rouleau de 800 étiquettes adhésives conçues pour être utilisées avec le banc d'impression d'étiquettes à écran tactile et les balances au sol BTT. Imprimez des poids personnalisés, des codes QR, des codes-barres et des étiquettes dans de nombreuses langues.



### Programme de Collecte de Données AdamDU

Adam DU collecte rapidement des informations provenant d'un maximum de huit balances Adam simultanément. Une interface facile à utiliser avec une fenêtre de commande principale permet à l'utilisateur de visualiser et de gérer les sessions de capture de données.