



Il contamonete di Adam Equipment offre la possibilità di contare rapidamente monete e gettoni, offrendo risultati veloci e precisi. Con nove valori preimpostati e tre valori dei gettoni, il contamonete può essere configurata per contare qualsiasi valuta. Il contamonete include una batteria ricaricabile, così può essere azionato quando la rete elettrica non è disponibile. La memoria cumulativa tiene traccia dei totali di quantità, visualizzando le cifre su un LCD retroilluminato che è facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione. La piattaforma in resistente acciaio inossidabile del contamonete è facile da pulire, mentre le sue grandi dimensioni possono tenere contenitori di diverse grandezze. La sicurezza è essenziale quando si conta valuta, e il contamonete fornisce un password di controllo per prevenire l'uso non autorizzato.

Conteggio di monete affidabile ed efficiente con fornitura della garanzia di qualità



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Conteggio di monete
- Pesatura

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

| Modello | CCEU 20 |
|----------------------------------|---|
| Capacita' | 20kg |
| Precisione | 1g |
| Ripetibilita' (S.D.) | 1g |
| Linearita' (+/-) | 2g |
| Risoluzione di conteggio interno | 1:600000 |
| Dimensione piatto | 225x275mm |
| Unita' di misura | kg, PCS |
| Tempo di stabilizzazione (sec) | 2 |
| Interfaccia | RS-232, Scelta facoltativa USB |
| Calibratura | Calibratura esterna |
| Display | LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti |
| Alimentazione | Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna |
| Temperatura di esercizio | 0° a 40°C |
| Custodia | ABS plastica |
| Dimensioni totali | 315x355x110mm (lpxh) |
| Peso netto | 4.4kg |

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

| | |
|-----------------|---|
| 302000001..... | Cassetta di trasporto |
| 302205006..... | Coperchio protettivo |
| 700200057..... | Coperchio protettivo (Confezione da 5) |
| 700200058..... | Coperchio protettivo (Confezione da 10) |
| 3126011263..... | Carta termica per stampante ATP |
| 3126011281..... | Carta termica per stampante ATP (pacco da 10) |
| 1120011156..... | Stampante termica di ATP |
| 3074010266..... | Cavo RS-232 (null-modem) |
| 3074010507..... | Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232) |
| 700660290..... | Certificato di calibratura |

Accessori Principali



Stampante termica di ATP

Easy-to-use features combined with quick set-up equals a truly versatile thermal printer. A single push-button feed key and three easy-to-read LED indicators make operation simple.

Consegnato da