



Su construcción de plástico ABS y plato de acero inoxidable, hace que la báscula Swift sea fácil de limpiar, ofreciendo una solución de pesaje ideal para el comercio minorista. Con la capacidad de cálculo de precios, la báscula Swift puede mostrar los datos en diferentes idiomas. Ideal para charcuterías y banquetes, la serie Swift dispone de una pantalla LCD retroiluminada que facilita la visualización del peso, el precio unitario y el total. Los clientes pueden ver y verificar los totales en la parte trasera de la báscula o, opcionalmente, en una pantalla trasera montada en su pilar. Los canales de goteo diseñados especialmente bajo el plato de pesaje ayudan a desviar los derrames. Para un servicio al cliente eficaz, la serie Swift puede almacenar hasta 161 de los productos más populares y recuperarlos con sólo pulsar algunas teclas. Su interfaz RS-232 o USB opcional ofrecen conexión a ordenadores e impresoras, permitiendo una rápida transmisión de datos. Su batería recargable y la función de apagado automático hacen de esta báscula sea una excelente opción para los puestos de mercado.

Sencilla y elegante para el cálculo de precios en un entorno minorista



Características

- Modelos aprobados para aplicaciones que determinan el precio en base a su peso
- LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda la información de forma simultánea
- Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de la balanza permite que clientes vean los datos
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Canales de goteo ayudan a desviar derrames de los componentes internos de la balanza
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Función auto-clear
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Disponible en varias monedas
- La función de apagado automático conserva la vida útil de la batería

Aplicaciones

- Pesaje
- Cálculo de precios

Sobre ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles del Producto

Modelo	SWZ 6Da	SWZ 15Da	SWZ 30Da	SWZ 60Da	SWZ 6DPa	SWZ 15DPa	SWZ 30DPa	SWZ 60DPa
Capacidad	3lb / 6lb	6lb / 15lb	15lb / 30lb	30lb / 60lb	3lb / 6lb	6lb / 15lb	15lb / 30lb	30lb / 60lb
Legibilidad	0.001lb / 0.002lb	0.002lb / 0.005lb	0.005lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb	0.001lb / 0.002lb	0.002lb / 0.005lb	0.005lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb
Repetibilidad (S.D.)	0.002lb / 0.004lb	0.004lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb	0.02lb / 0.04lb	0.002lb / 0.004lb	0.004lb / 0.01lb	0.01lb / 0.02lb	0.02lb / 0.04lb
Linealidad (+/-)	0.003lb / 0.006lb	0.006lb / 0.015lb	0.015lb / 0.03lb	0.03lb / 0.06lb	0.003lb / 0.006lb	0.006lb / 0.015lb	0.015lb / 0.03lb	0.03lb / 0.06lb
Tamaño del Plato	11.8" x 8.3" / 300 x 210mm							
Unidades de Medida	lb							
PLUs	161							
Interfaz	RS-232, USB Opcional							
Calibración	Externa							
Pantalla	LCD retroiluminada con dígitos de 0.6" / 15mm de altura							
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable							
Temperatura de Operación	14°F a 104°F / -10° a 40°C							
Carcasa	Plástico ABS con plato de acero inoxidable							
Dimensiones Totales	12.5" x 14.0" x 4.75" / 315 x 355 x 120mm				12.8" x 14" x 21" / 326 x 355 x 535mm			
Peso Neto	9.5lb / 4.3kg				10.4lb / 4.7kg			
Junta de Aprobación	NTEP, Medición Canadá							

Accesorios

Número de artículo.....Descripción

- 3074010267 Cable USB
- 302013912 Estuche rígido con cerradura
- 3022013911..... Cubierta en uso
- 1120015779..... Impresora Térmica ATP2
- 3014011014..... Cable RS-232
- 303149759..... Cucharo largo (completa con ajuste a escala)
- 303149760..... Cucharo pequeño (completa con ajuste a escala)
- 600002028..... Software AdamDU
- 700660290..... Certificado de Calibración
- 2020013915 Opción USB

Suministrados por

Accesorios Principales



Programa de Recopilación de Datos de AdamDU

Adam DU puede recopilar rápidamente información de hasta ocho básculas Adam simultáneamente, a través de conexiones RS-232 o USB. Una interfaz fácil de usar con una ventana de comando principal permite a los usuarios ver y administrar sesiones de adquisición de datos.



Impresora Térmica ATP2

Las funciones fáciles de usar combinadas con una configuración rápida crean una impresora térmica verdaderamente versátil. Una tecla de encendido con un solo botón y tres indicadores LED fáciles de leer simplifican la operación.